

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: DICLORO ISOCIANURATO 56% 50KG

CODICE PRODOTTO: PIS020015

**ARTICOLI CORRELATI: PIS02115, PIS025S1, PIS025S2, PIS025S2-25, PIS025S5
PIS025S5-5, PIS02512-1SB, PIS02512-6, PIS031S1, PIS04115**

DESCRIZIONE
Sodio Dicloroisocianurato Diidrato 56%
APPLICAZIONE
Il Dicloroisocianurato è un prodotto organico con un contenuto del 56% ca. in cloro disponibile usato per il trattamento dell'acqua di piscina. Il prodotto può essere addizionato direttamente in vasca previa solubilizzazione in acqua.
DOSAGGIO ORIENTATIVO
il dosaggio deve essere stabilito in funzione del consumo medio giornaliero di cloro in vasca. per compensare 1 ppm/giorno di cloro si devono addizionare 1,8 g/m ³ /giorno di prodotto Il dosaggio per il trattamento d'urto deve essere di circa 10-15 g/m ³ di acqua

DATI ANALITICI

C / I	DESCRIZIONE ANALISI	NOTE	MAX MIN TIP	VALORE	TOLLERANZA	U.M.	METODO ANALITICO
C	ASPETTO	granelli bianchi					
C	TITOLO IN CLORO ATTIVO		MINIMO	55,0		%	
C	UMIDITÀ		MASSIMO	14,0		%	
C	pH	sol. 1 %		6,25	+/- 0,75		
I	GRANULOMETRIA (mesh)	8-30 mesh					

C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO

ULTERIORI INFORMAZIONI
<p>Il fornitore della Brenntag garantisce i dati riportati. Conservare in magazzino asciutto e ben ventilato. Mantenere gli imballi sigillati e lontani da altri prodotti chimici. Il Dicloro è un ossidante e può reagire con sostanze che supportano la combustione, quali prodotti organici o inorganici facilmente ossidabili. Evitare il contatto con prodotti contenenti azoti quali ammoniaca, urea, ammine o simili. Il contatto con acidi produce gas tossici</p>

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO

REVISIONE N° 00011 DEL 22/04/2020

BRENNTAG s.p.a.

Sede Legale e amministrativa
Milanofiori Strada 6, Pal. A/13
20090 Assago(MI)
Tel. 02 48333.0 (ric. aut.)
Telefax 02 48333.330

Cap. Soc. € 18.300.000,00 i.v.
R.E.A. MI 472696
Registro Imprese di Milano
e C.F. n. 00835510157
Part. IVA IT 00835510157

Uffici Commerciali:

Assago (MI) - Milanofiori Strada 6, Pal. A/13
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 0248333.201
Trezzano s/n (MI) - Via Boccaccio, 3
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.327
Ossona (MI) - Via Toscanini, 6
Tel.02 9032281 - Fax 02 90322814

Filago (BG) - Via Delle Industrie, 9
Tel.035 409611 - Fax 035 594761
Bentivoglio (BO) - Via Galliera, 6/2
Tel. 051 6035511 - Fax 051 767488
Alpo di Villafranca (VR) - Via Dosdegà, 65
Tel.02 898311 - Fax 02 89831115
Orbassano (TO) - Via Bertone, 6
Tel.011 9626511 - Fax 011 9650291

Anagni (FR) - Via Fratta Rotonda Vado Largo, 6
Tel. 0775 77481 Fax 0775 768250
Castello di Cisterna (NA) - Via Kennedy, 14
Tel. 081 3291502 Fax 081 8841768
Cepagatti (PE) - S.P. di Bonifica, 34/36
Tel. 085 970001 Fax 085 9700566
Palo del Colle (BA) - S.P. per Bitetto
Tel. 080 9911038 Fax 080 624373

Società con socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag AG