

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: CLORO MINUS POLVERE 10KG

CODICE PRODOTTO: PIS153S1

DESCRIZIONE

Prodotto microcristallino di facile dissoluzione, indicato per l'eliminazione del cloro in eccesso delle acque di piscina dopo avere effettuato trattamenti shock con cloro per presenza di alghe o di altri microrganismi, per passare a trattamenti a ossigeno o biguanide o a causa di errori di sovradosaggio
L'utilizzo di questo prodotto ci permette di riportare l'acqua di piscina nelle condizioni ottimali per presenza di cloro

COMPOSIZIONE/INGREDIENTI

Prodotto a base di Sodio metabisolfito

DOSAGGIO ORIENTATIVO

Misurare il pH dell'acqua con un test Kit affidabile e portarlo a pH tra 7,2-7,6
Misurare la quantità di cloro totale e di cloro residuo.
2 g/m3 di Cloro Minus soluzione riducono il livello di cloro di 1 mg/L.
Si suggerisce comunque di frazionare in più dosi il fabbisogno teoricamente necessario e di verificare il cloro libero tra una aggiunta e l'altra
Sciogliere la dose necessaria in un recipiente pieno di acqua e distribuire le soluzione così ottenute direttamente nell'acqua della piscina.
Eseguire i trattamenti in sicurezza o in assenza di bagnanti.

DATI ANALITICI

C / I	DESCRIZIONE ANALISI	NOTE	MAX MIN TIP	VALORE	TOLLERANZA	U.M.	METODO ANALITICO
I	ASPETTO	Polvere cristallina bianca come Na2S2O5 > 98% come SO2 > 66%					
I	TITOLO						
I	FERRO , Fe		MASSIMO	0,0005		%	

C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il prodotto é conforme alle specifiche sopraindicate

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO

REVISIONE N° 00004 DEL 29/01/2021

BRENNTAG s.p.a.

Sede Legale e amministrativa
Milanofiori Strada 6, Pal. A/13
20057 Assago(MI)
Tel. 02 48333.0 (ric. aut.)
Telefax 02 48333.330

Cap. Soc. € 18.300.000,00 i.v.
R.E.A. MI 472696
Registro Imprese di Milano
e C.F. n. 00835510157
Part. IVA IT 00835510157

Uffici Commerciali:

Assago (MI) - Milanofiori Strada 6, Pal. A/13
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 0248333.201
Trezzano s/n (MI) - Via Boccaccio, 3
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.327
Ossona (MI) - Via Toscanini, 6
Tel.02 9032281 - Fax 02 90322814

Filago (BG) - Via Delle Industrie, 9
Tel.035 409611 - Fax 035 594761
Bentivoglio (BO) - Via Galliera, 6/2
Tel. 051 6035511 - Fax 051 767488
Lugo (RA) - Via Piratello, 68
Tel. 0545 27100 - Fax 02 89831121 (a e)
Padova (PD) - Via Nuova Zelanda, 10
Tel. 049 9201496 - Fax 049 9201498 (a e f)
Alpo di Villafranca (VR) - Via Dosdegà, 65
Tel.02 8983111 - Fax 02 89831115

Orbassano (TO) - Via Bertone, 6
Tel.011 9626511 - Fax 011 9650291
Anagni (FR) - Via Fratta Rotonda Vado Largo, 6
Tel. 0775 77481 Fax 0775 768250
Pomigliano D' Arco (NA) - Via G. Luraghi, snc
Tel. 081 3291502 Fax 081 8841768
Cepagatti (PE) - S.P. di Bonifica, 34/36
Tel. 085 970001 Fax 085 9700588
Palo del Colle (BA) - S.P. per Bitetto
Tel. 080 9911038 Fax 080 624373