

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: CL-EAN PURE BIO 15

CODICE PRODOTTO: PIS04640

ARTICOLI CORRELATI: PIS04615, PIS04630, PIS04665

DESCRIZIONE
Prodotto per la clorazione dell'acqua di piscina secondo i parametri fissati dalle vigenti leggi sanitarie
APPLICAZIONE
Trattamento iniziale o trattamento shock: mantenere il pH dell'acqua tra 7,2 e 7,5 utilizzando pH Meno o PH Più
DOSAGGIO ORIENTATIVO
Nella fase di avviamento dell'impianto dosare 50-100 g per m ³ , per il mantenimento impiegare 10-15 g per m ³ Il prodotto può essere usato sia manualmente sia mediante apposita pompa dosatrice. I dosaggi indicati possono essere aumentati o diminuiti in relazione alle variabili che determinano la richiesta di cloro, temperatura dell'acqua, pH ed aumento del numero di bagnanti controllare quotidianamente il cloro libero mantenendolo tra 0,7 e 1,5 mg/L.

DATI ANALITICI

C / I	DESCRIZIONE ANALISI	NOTE	MAX MIN TIP	VALORE	TOLLERANZA	U. M.	METODO ANALITICO
I	SPECIFICHE						
C	ASPETTO	Liquido da limpido a legg.opal.					COPG01
C	COLORE	Giallo		14,50	+/- 1,00	%	COPG01
C	TITOLO						COPS02
I	CARATTERISTICHE TIPICHE			1,21	+/- 0,01		COPG04
I	PESO SPECIFICO, a 20°C		TIPICO	< 10		g/kg	
I	ALCALINITÀ, (NaOH)						

C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO

DICHIARAZIONI
Sostanza di origine inorganica, esente sia da prod. OGM che da BSE/TSE

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO

REVISIONE N° 00004 DEL 22/01/2019

BRENNTAG s.p.a.

Sede Legale e amministrativa
Milanofiori Strada 6, Pal. A/13
20090 Assago(MI)
Tel. 02 48333.0 (ric. aut.)
Telefax 02 48333.330

Cap. Soc. € 18.300.000.00 i.v.
R.E.A. MI 472696
Registro Imprese di Milano
e C.F. n. 00835510157
Part. IVA IT 00835510157

Uffici Commerciali:

Assago (MI) - Milanofiori Strada 6, Pal. A/13
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 0248333.201
Trezzano s/n (MI) - Via Boccaccio, 3
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.327
Ossona (MI) - Via Toscanini, 6
Tel.02 9032281 - Fax 02 90322814

Levate (BG) - Via S. Carlo Borromeo
Tel.035 409611 - Fax 035 594761
Bentivoglio (BO) - Via Galliera, 6/2
Tel. 051 6035511 - Fax 051 767488
Alpo di Villafranca (VR) - Via Dosdegà, 65
Tel. 045 986844 - Fax 045 987653
Orbassano (TO) - Via Bertone, 6
Tel.011 9626511 - Fax 011 9650291

Anagni (FR) - Via Fratta Rotonda Vado Largo, 6
Tel. 0775 77481 Fax 0775 768250
Castello di Cisterna (NA) - Via Kennedy, 14
Tel. 081 3291502 Fax 081 8841768
Cepagatti (PE) - S.P. di Bonifica, 34/36
Tel. 085 970001 Fax 085 9700586
Palo del Colle (BA) - S.P. per Bitetto
Tel. 080 9911038 Fax 080 624373

Società con socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag AG